

Fehlercodes

Anzeige auf Monitor:
ccm __

Eintrag in der Log-Datei der Software

hexa-dezimal	dezimal	Erklärung	Abhilfe
0	0	Coin Jam	Münzblockade
1	1	Coin Detection Sensor 1	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
2	2	Coin Detection Sensor 2	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
3	3	Coin Detection Sensor 3	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
4	4	Coin Detection Sensor 4	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
5	5	Coin Detection Sensor 5	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
6	6	Coin jam at counterfeit detection sensor	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
7	7	Communication Error btw the main CPU and the Sensor CPU	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
8	8	Printing Paper Missing	nicht relevant, da externer Drucker
9	9	Printer Offline	nicht relevant, da externer Drucker
10	16	Printer Error	nicht relevant, da externer Drucker
11	17	Coin Stuck at the Main Motor	Münzblockade mit Blockade des Drehtellers
12	18	Connection failure btw the main CPU and the Sensor CPU	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
13	19	Coin Jam at the Reject Sensor 2	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
14	20	Software Version Error for the Sensor CPU Transmission	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
15	21	Coin Deno. Error of the Sensor CPU Transmission	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
16	22		
17	23	Adjustment Error for the Coin Detection Sensor 1	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
18	24	Adjustment Error for the Coin Detection Sensor 2	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
19	25	Adjustment Error for the Coin Detection Sensor 3	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
20	32	Adjustment Error for the Coin Detection Sensor 4	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
21	33	Adjustment Error for the Coin Detection Sensor 5	Beim Zählsensor (schwarzer Block auf Förderschiene) prüfen, ob Fremdkörper im oder am Sensor liegen
22	34		
23	35		
24	36	MG Error for the Door	Haupttür wurde während des Zählvorgangs geöffnet
25	37	Sensitive Door Error	Einfüllklappe (oben) prüfen
26	38	Coin Jam Error	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
27	39	Hopper Capacity Error	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
28	40	Hopper Position Error	Münztrichter vor dem Drehteller prüfen / Schublade der Zählinheit nicht eingerastet
29	41	Right Vault Position Error	rechte Box nicht korrekt eingeschoben / Schalter defekt
30	48	Left Vault Position Error	linke Münzbox nicht korrekt eingeschoben / Schalter defekt
31	49	Full Vaults (IR sensor) / Vault not opened	Münzboxen nicht geöffnet/ Verschluss der Tasche verdeckt Sensor
32	50	Full Vaults (Counting sensor) / Vault not opened	Münzboxen voll
33	51	Hopper Motor Position Error	Münztrichter vor dem Drehteller prüfen
34	52	Escrow Solenoid Error	Klappe am Förderband (rechts unten) prüfen, da verklemmt oder Lichtschranke blockiert
35	53	The Commutation can not find the depositing point.	Zwischenkassette prüfen, da verklemmt oder Position nicht korrekt
36	54	The Commutation can not find the middle position.	Zwischenkassette prüfen, da verklemmt oder Position nicht korrekt
37	55	The Commutation can not find the escrow point.	Zwischenkassette prüfen, da verklemmt oder Position nicht korrekt
38	56	Vault-switching Solenoid Error	Klappe für Wechsel der Münzboxen verklemmt oder außer Funktion
39	57	Coin Stuck at Coin Climbing Motor	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
40	64	The Commutation Motor is connected in a reversed way.	Bei wiederholtem Auftreten Techniker rufen
41	65	The Commutation can not find any of the three points.(depositing, middle and escrow points)	Zwischenkassette prüfen, da verklemmt oder Position nicht korrekt
42	66	Unknown Error (Problem im Zusammenhang mit dem Münzförderband - Blockade etc.)	Münzförderband prüfen / Einfüllöffnung überfüllt