




Firmwareupdate über SD - Karte

1. **Spannungsversorgung der Platine ausschalten.**

2. **Einlegen der SD – Karten in den SD – Slot.**

T300, T310, T320 Oberseite der Platine
T100 Unterseite der Platine



3. **Jumper für Bootloader stecken**

T300 → Jumper JP17
T100 → Jumper JP 5

4. **Spannungsversorgung der Platine einschalten.**

5. **Sprachauswahl des Bootloaders**

0 → Deutsche Sprache
1 → Englische Sprache

6. **Sollte die Meldung „MMC / SD – Karte NOK“ auf dem Display erscheinen, bzw. Updatedateien wurden nicht gefunden:**
SD – Karte neu mit Dateisystem FAT formatieren. Dateien für Firmwareupdate müssen direkt auf der SD – Karte liegen, sie dürfen sich nicht in einem Unterverzeichnis befinden.

7. **Auswahl der Firmwareversion**

Platinentyp(T100, T300, ...) bzw.
Gerätetyp (Tagestresor, Nachttresor, Zutrittskontrolle, SB,)
beachten

8. **Achtung:**

Innerhalb des Firmwareupdates bitte Spannungsversorgung nicht unterbrechen.



9. Abfolge des Updates:

- * FLASH löschen.
- * FLASH schreiben.
- * FLASH prüfen.

10. Nach erfolgreichem Update wird dies auf dem Display angezeigt.

11. Um den neuen Firmwarestand zu prüfen muss zuerst der Jumper für den Bootloader entfernt werden und danach neu gebootet werden.