

Sehr geehrte Damen und Herren,

da Safenet betriebssystemunabhängig ist (JAVA), kann die Anwendung unter jedem Betriebssystem laufen, welches Java unterstützt.

Der Aufwand (wenn unser Installationsstandard eingehalten wurde) ist wie folgt beschrieben:

### **Server**

- alle SafeNet Prozesse auf dem "alten" System stoppen.
- das komplette Verzeichnis "safenet" auf das "neue" System kopieren.
- in der Datei "safenet\SafeNetEnv.cmd" ggf. die Variable "-DPEGASUS\_SERVER\_NAME=....." anpassen (hier den Hostnamen oder IP-Adresse eintragen)
- das Starten der SafeNet Prozesse nun so einrichten, wie auf dem "alten" System und die Prozesse ausführen.

Wenn der Hostname des "alten" und des "neuen" Systems gleich ist oder über einen Alias verfügt, müssen die Steuerungs-PC's der einzelnen Mietfachanlagen NICHT angepasst werden. Sonst noch zusätzliche Anpassungen an **jedem** einzelnen Steuerungs-PC vornehmen:

### **Steuerungs-PC (Quadras)**

- FTP-Verbindung mittels Clienten (z.B. [Filezilla Portable](#) o.ä.) herstellen (Benutzer:root, Passwort:contecon).
- in das Verzeichnis "/programme/safenet" wechseln.
- dort die Datei "SafeNetEnv" editieren und die Variable "-DPEGASUS\_SERVER\_NAME=....", wie oben beschrieben, anpassen und speichern.
- FTP-Verbindung beenden.
- TELNET-Verbindung mittels Clienten (z.B. [Putty Portable](#), o.ä.) herstellen (Benutzer:contecon, Passwort:contecon).
- Befehl "su" + {ENTER} eingeben (Passwort:contecon).
- Befehl "reboot" + {ENTER} eingeben (Das System führt nun einen Neustart durch und steht in ca. 4 Minuten wieder zur Verfügung und meldet sich beim SafeNet-Server an).
- TELNET-Verbindung beenden.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Stark

### **SAFECOR GmbH**

Sicherheit und Automation

Buchenring 55  
D-22359 Hamburg

Telefon: (040) 8668 7409  
Telefax: (040) 8668 7412

E-Mail: [m.stark@safecor.de](mailto:m.stark@safecor.de)

Internet: [www.safecor.de](http://www.safecor.de)

Anfahrt: <http://maps.google.de/maps?f=q&q=safecor>